

## PMR09 Modulregler

Korrektur Tag- und Absenkbetrieb

Auswahl Betriebsart

Aus/Frostschutz	blau
Absenkbetrieb	orange
Tagbetrieb	orange
Automatikbetrieb	grün
Boilerbetrieb	orange
Partymodus	orange
Wartung*	rot



Abbruchtaste ohne Speichern zurück

Navigationstaste Menü nach oben

Navigationstaste Menü nach unten

Bestätigungstaste mit Speichern zurück

Für den Tag-/Absenkbetrieb zuerst den oberen Korrekturdrehknopf in eine bliebigige Richtung drehen. Dann für den Wechsel Tag-/Absenkbetrieb eine der Navigationstasten betätigen.

### Mir ist zu kalt!

Oberen Korrekturdrehknopf nach rechts drehen.

Mögliche Einstellungen\*\*:  
 Tagbetrieb: +0,5 bis +4,0  
 Absenkbetrieb: -3,5 bis 0

### Mir ist zu warm!

Oberen Korrekturdrehknopf nach links drehen.

Mögliche Einstellungen\*\*:  
 Tagbetrieb: -0,5 bis -4,0  
 Absenkbetrieb: -4,5 bis -8

Der untere Betriebsartenwahlknopf ist werkseitig auf Automatik (LED grün) gestellt. Es gelten die eingestellten Heizzeiten.

### Nur Warmwasserbereitung im Sommer gewünscht?

Unteren Betriebsartenwahlknopf auf Symbol Wasserhahn (LED orange) stellen.

### Durchgehender Heizbetrieb gewünscht?

Unteren Betriebsartenwahlknopf auf Symbol Sonne (LED orange) stellen.

### Ich will meine Heizzeiten bzw. meine Trinkwarmwasserbereitung einstellen!

- Ist der Bildschirmschoner aktiv, drücken Sie eine der „Navigationstasten“.
- Mit den Navigationstasten die Zeile Heizkreis bzw. Speicher ansteuern.
- Heizkreis mit der „Bestätigungstaste“ auswählen.
- Mit den Navigationstasten die Zeile Heizzeiten bzw. Ladezeiträume ansteuern.
- Heizzeit bzw. Ladezeitraum mit der „Bestätigungstaste“ auswählen.
- Bei Heizzeiten (nicht Ladezeiträume!) mit der „Menü nach oben“ Taste durch die Wochentage blättern und den gewünschten Wochentag mit der „Bestätigungstaste“ auswählen.
- Bei Heizzeit und Ladezeitraum mit den Navigationstasten die Uhrzeit verändern und mit der „Bestätigungstaste“ die Uhrzeit bestätigen.

### Wie viele kWh habe ich verbraucht?

Diese Angabe steht zur Verfügung, wenn eine Kommunikationsverbindung vom Wärmemengenzähler zum PMR09 besteht.

- Ist der Bildschirmschoner aktiv, drücken Sie eine der „Navigationstasten“.
- Mit der „Menü nach oben“ Taste die Zeile Fernwärme ansteuern.
- Fernwärme mit der „Bestätigungstaste“ auswählen.
- Mit der „Menü nach unten“ Taste so lange nach unten fahren, bis Zähler erscheint.
- Zähler mit der „Bestätigungstaste“ auswählen.

\* Achtung! Kein Frostschutz

\*\* Werkseinstellung Tagbetrieb: 0, Werkseinstellung Absenkbetrieb: -4